

## Instrucciones de lubricación de la parte superior de la pieza de mano

### Lubricar cada 14 días

1. Acoplar el adaptador del lubricante en aerosol negro (A) en la apertura de atrás de la parte superior de la pieza de mano (B) con la parte estrecha para dentro
2. Agitar el lubricante en spray 3-4 veces
3. Introducir el spray en el adaptador y apretar una vez durante 1-2 segundos



(B) Parte superior de la pieza de mano



(A) Adaptador del lubricante en aerosol negro